

Прайс-лист

шкафы управления насосами с частотным преобразователем
серия Comfort

Марка	Габариты, ВхШхГ	Цена, в руб. с НДС на 06.08.18 г.
ШУН-ПЧ1С-1-0,75ф-2,2	500х500х250	71 600
ШУН-ПЧ1С-1-1,5ф-3,7	500х500х250	74 600
ШУН-ПЧ1С-1-2,2ф-5,1	500х500х250	76 800
ШУН-ПЧ1С-1-3,0ф-7,9	500х500х250	90 350
ШУН-ПЧ1С-1-4,0ф-9,1	500х500х250	93 350
ШУН-ПЧ1С-1-5,5ф-12,0	500х500х250	100 600
ШУН-ПЧ1С-1-7,5ф-16,0	800х600х300	114 000
ШУН-ПЧ1С-1-11,0ф-22,5	800х600х300	128 800
ШУН-ПЧ1С-1-15,0ф-30,5	800х600х300	150 400
ШУН-ПЧ1С-1-18,5ф-37,0	800х600х300	189 400
ШУН-ПЧ1С-1-22,0ф-43,5	800х600х300	241 400
ШУН-ПЧ1С-1-30,0ф-58,5	1800х600х400	381 600
ШУН-ПЧ1С-1-37,0ф-79,0	1800х600х400	489 400
ШУН-ПЧ1С-1-45,0ф-94,0	1800х600х400	419 400
ШУН-ПЧ1С-1-55,0ф-116,0	1800х600х500	590 400
ШУН-ПЧ1С-1-75,0ф-160,0	1800х600х500	648 400

Маркировка шкафа управления насосами:

ШУН-ПЧхН-у-з(а)-s-D

ШУН - шкаф управления насосами

ПЧ – с частотным преобразователем

Расшифровка:

х - число частотников в ШУН;

Н - тип установочного оборудования;

А - максимальная комплектация Advanced

В - минимальная комплектация Basic

С - оптимальная комплектация Comfort (до 18,5кВт)

СР - оптимальная комплектация ComfortP (вместо контакторов плавный пуск)

у - число управляемых насосов подключаемых к ШУН;

z - мощность подключаемого насоса, кВт;

а - частотник с фильтром или без:

(ф) - с фильтром;

(-) - без фильтра;

s - максимальный ток для каждого насоса, А;

D - тип подключения (кол-во проводов) двигателя:

3 - треугольник 3 провода от двигателя;

6 - звезда/треугольник 6 проводов от двигателя;